

# FX3U-48MT6AD2DA接线图

- 说明：
- 1: DC+是24VDC输入电源正极。
  - 2: DC-是输入电源的负极。
  - 3: COM是输入公共端，为低电平0V。
  - 4: X0-X27输入均为低电平有效，可以接NPN传感器。
  - 5: X0-X5可做高速计数器（默认）12K，可选100K支持3路AB编码器和C251。
  - 6: Y00-Y07输出为高速脉冲，Y10-Y27输出为普通晶体管。

