

使用说明



(操作界面)

Config.ini 配置文件说明

[Protocol]
SystemCom1=COM2
Baudrate=9600
Parity=None
Databits1=8
Stopbits=1
IPAddress=127.0.0.1
IPPort=8080
Databits=8
SystemCommModel=1

该图片也可以自定义，就是把新的 jpg 图片文件名称改成 back.jpg, 拷贝到 ModbusManager.exe 同一个目录上就可以了。

电脑串口的通讯参数

[TitleName]
TitleName1=状态监控面板
Inputsignal1_00=0#
Inputsignal1_01=1#
Inputsignal1_02=2#
Inputsignal1_03=3#
Inputsignal1_04=4#
Inputsignal1_05=5#
Inputsignal1_06=6#
Inputsignal1_07=7#

大标题的内容

输入信号框上面一行的标题内容



注：只能修改关键字等于号（“=”）右边的内容，等于号左边的内容不能修改；